

Stichwortverzeichnis

Symbols

1X 94
2G 262
3G 94, 262
4G 94
4G LTE 94, 262
5G 262

A

ABC-Tastatur 76
Ablehnungsnachricht 98
 ändern 99
Adressbuch 121
Adresse finden
 Map-App 193
Adresse suchen
 Map-App 195
Akku 309
 aufladen 36, 311
 einsetzen 32
 entfernen 33
 Ladeproblem 319
 sparen 312
Akkuhülle 329
Akkuladestand 310
Akkustand
 Symbole 310
Akkuverbrauch 311
Akkuverwaltung 313
Allen antworten
 SMS 140
An
 E-Mail 152
Android Beam 273
Android File Transfer
 277
Android-Version 23
Anhang
 Dateiformate 155
 mitschicken 155
 öffnen 155
 Speicherort 155
Anklopfen 106
Annäherungssensor 93
Anruf

 ablehnen 96, 98
 Ablehnungsnachricht 98
 an Favorit 95
 anklopfen 106
 an Kontakt 94
 annehmen 96
 beenden 92
 erhalten 95
 international 93, 289
 in Warteschleife 106
 Kurzwahl 104
 mehrere gleichzeitig 106
 Pause hinzufügen 104
 umleiten 109
 verpasst 100
Anrufprotokoll 101
 alles löschen 102
 Eintrag löschen 102
 Kontakt hinzufügen 101
 Sortierung 101
Antworten
 auf E-Mail 151
Anwendungsmanager 324
App 51
 Adressbuch 121
 Akkuverwaltung 313
 ASTRO File Manager 283
 auf Home-Bildschirm
 legen 296
 aufrufen 66–67
 beenden 67
 Better Open With 326
 Browser 160
 Datenverbrauch 328
 Default App Manager 326
 Earth 202
 E-Book-Reader 241
 Email 146
 Facebook 171
 für soziale Netzwerke 172
 Galerie 212
 Gmail 145
 Google Play Store 249
 Kamera 206
 kaufen 249

 Kontakte 121
 Lookout Mobile
 Security 331
 Map 189
 Nachrichten 138
 Plan B 331
 Play-Books 241
 Play-Movies 245
 Play-Music 219
 Play Store 249
 Samsung Kies Utility
 277
 Sky-Map 203
 Skype 181
 Sound Search 224
 Spiele 241
 stoppen 316
 Twitter 178
 Wecker 233
 YouTube 245
 Zedge 296
Applikation 248
App-Ordner 299
 öffnen 300
Apps-Menü 62, 67
 aufrufen 67
App-Symbol 62, 68
Audiokabel 225
Aufladegerät
 drahtloses 41
Auflösung 211
 Foto 210
Ausgangsserver 147
Auslöser 206
Ausrichtung
 Smartphone 59
Ausschneiden
 Text 85
Auswählen
 Text 84
Autohalterung 41

B

Backup 314
Bcc 152

- Bearbeiten
 - Text 83
- Befehle diktieren
 - Google Now 245
- Benachrichtigung 61
 - durchsehen 63
 - löschen 64
- Benachrichtigungston 144
- Besitzerinformationen 307
- Betreff
 - E-Mail 152
- Betriebssystem 50
- Better Open With 326
- Bibliothek
 - E-Book-Reader 242
- Bild
 - downloaden 167
- Bildgröße 210
- Bildschirm reinigen 314
- Bildschirmschoner 328
- Bildschirm Sperre 302
 - entfernen 303
 - Gesichtserkennung 303
 - keine 303
 - Muster 303
 - Passwort 303
 - PIN 303
 - streichen 303
- Bildschirmtastatur 73
 - anzeigen 74
 - Hardware 75
 - schreiben auf 76
 - Tasten 74
 - Varianten 75
 - Zeichen 77
- Bildschirm-Timeout 308
- Blitzlicht 209
- Bluetooth 268
 - Akku 269
 - einschalten 269
- Bluetooth-Drucker 271
- Bluetooth-Gerät 269
 - entkoppeln 271
 - koppeln 269
- Bluetooth-Headset 93, 271
- Browser
 - Chrome 160
 - Chronik 162
 - Daten löschen 170
 - Einstellungen 168
 - Lesezeichen 163
 - Register/Tab 164
 - Schriftgröße einstellen 169
 - Sicherheitseinstellungen 169
 - Startseite 160, 168
 - Verlauf 162
- Browser-App 160
- Browserdaten
 - löschen 162
- Buch
 - auf Gerät speichern 242
- Buch löschen
 - aus Bibliothek 243
- C**
- Cc 152
- Chatten
 - mit Skype 182
- Chrome 160
- Chromecast TV 329
- Chronik 162
- Cloud 280
- Cloud-App 281
- Cover-Bild 221
- Cursor 84
- D**
- Datei
 - an E-Mail anhängen 156
 - anhängen 156
 - kopieren auf/von Smartphone 278
 - kopieren per MicroSD-Karte 280
 - teilen per Cloud 281
- Dateiformat 155
 - Foto 207
 - Video 208
- Dateiverwaltung 283
- Daten
 - im Browser löschen 170
- Datennetz 262
- Datennutzung 326
 - begrenzen 327
- Datenschutz
 - Browser 170
- Datensignal 316
- Datenverbindung
 - prüfen 316
- Datenverbrauch
 - App 328
- Daydream 328
- DCIM 280
 - Ordner 207
- Default App Manager 326
- Diktieren 82
 - anstößige Wörter 329
 - Google Now 245
- Dockingstation 41
- Doppelter
 - Kontakteintrag 133
- Download 166, 283
 - Bild 167
 - Datei 167
 - Ordner 167
- Download-App 155, 168
- Download-
 - Benachrichtigung 167
- Download-Ordner 155
- Drag-and-drop 279
- Drive 281
- Dropbox 281
- Dropbox-App 281
- Drucken
 - aus der Cloud 272
 - über Bluetooth 271
- E**
- Earth-App 202
 - mit Einzelheiten 203
- E-Book-Reader 241
- EDGE 94, 262
- Eigener Standort 190
- Ein/Aus-Taste 38
- Einfügen
 - Text 85
- Eingangsserver 147
- Einrichten
 - Email 146
- Einschalten
 - Smartphone 45
- Einstellung
 - Browser 168
- Einstellungen 52
- Email
 - einrichten 146
 - Mails checken 150
 - Posteingang 147
 - Signatur 157
- E-Mail 145
 - Adresse eingeben 152
 - Allen antworten 151
 - Anhang öffnen 155
 - an Kontakt 153

auf Server löschen 158
 beantworten 151
 Cc und Bcc 152
 erhalten 148
 Gesendet 153
 Konto auswählen 153
 lesen 149–150
 löschen 151
 mit Anhang 155
 schreiben 152
 senden 153
 speichern als Entwurf 153
 verwerfen 153
 von Email 150
 von Gmail 149
 Weiterleiten 151
 Email-App 145
 für webbasierte Mail 146
 weitere Konten
 hinzufügen 147
 E-Mail-Signatur 157
 Energiesparen 313
 Entsperren
 Smartphone 48
 Entwurf
 E-Mail 153
 Erinnerung 240
 Termin 240
 Erinnerungsbenedachrichtigung
 240
 Exchange Server 129, 148
 Externe Batterie 288

F

Facebook 171
 Foto hochladen 175
 Kamera-App 175
 konfigurieren 177
 Kontakte
 synchronisieren 173
 Login 172
 Logout 174
 Navigationsmenü 174
 Neuigkeit 174
 Neuigkeiten 173
 posten 174
 Status aktualisieren 174
 Facebook-App 171
 herunterladen 172
 Facebook-Konto 172
 Fahrzeug-Bildschirm 66
 Favorit 133

anrufen 95
 Browser 163
 hinzufügen 163
 Ort 196
 Favoriten-Leiste 297
 Film
 ausleihen 246
 kaufen 246
 Fingergeste
 Handschuhe 56
 Texteingabe 80
 Fingerspreiz-Geste 56
 Firmenkonto 148
 Flugmodus 287
 aktivieren 287
 Fokus 206
 Foto
 als Vorschaubild 206
 auf Facebook
 hochladen 175
 Auflösung 210
 aufnehmen 206
 beschneiden 131
 für Kontakt 123, 131
 in Galerie 212
 löschen 133
 mit Facebook
 aufnehmen 176
 Selbstaufnahme 211
 sofort löschen 208
 Speicherort 207
 Fotoalbum 212
 Funknetz 262
 Funknetztyp 94

G

Galerie 212
 Alben 212
 Galerie-App 206, 212
 Gesichtersperre 49
 Gesichtserkennung
 Bildschirmsperre 303
 Gespeicherte Orte 197
 Gmail 148
 Mails checken 149
 Signatur 157
 Suchen nach 150
 Gmail-App 145
 Gmail-Konto 145
 gMTP 277
 Google-Cloud-
 Printing-App 272

Google Drive 281
 Google-Kalender 236
 Google-Konto 47, 50
 anlegen 50
 Google Now 244
 Fragen stellen 245
 Google Play Store 247, 249
 Film kaufen 246
 Musik kaufen 228
 Google-Suche-Widget 165
 GPS 170, 189
 GPS-Satellit 190
 Großschreibung 76
 Gruppennachricht 140
 GSM 94, 262

H

H+ 94
 Handschuh 319
 Handy-Ortung-
 sprogramm 331
 Hardware-Tastatur 75
 HDMI-Anschluss
 39, 246, 283
 HDMI-Kabel 41, 283
 HDMI-Verbindung 283
 Helligkeit 308, 319
 Herunterladen 167
 High Definition Multimedia
 Interface 284
 Hilfe-App 315
 Hintergrundbild 294
 für Home-Bildschirm 295
 für Sperrbildschirm 295
 Hochformat 59
 Hochladen 167
 Home-Bildschirm 51, 60
 Seiten 62
 Seiten hinzufügen 301
 Home-Taste 39, 56
 Hotspot
 mobiler 266
 Hotspot-App 267
 HSPA 94
 HTML 155

I

Inkognito-Tab 165
 Internationaler Anruf 288
 Internetverbindung
 teilen 266

J

JPEG 155

K

Kalender-App

Ansichten 237

Google-Kalender 236

Kamera

Blitzlicht 209

Fokus 206

rückwärtige 39

vordere 39

Kamera-App 206

Facebook 176

Karte

Details 193

mit Adresse 193

Kaufen

in Play Store 249

Kindle-App 244

Klingelton 112

festlegen 112

für Benachrichtigung 144

für Kontakt 112

Kompass-Symbol

Map-App 191

Konferenzschaltung 108

Konfiguration 46

Facebook 177

Kontakt

als Favorit 133

anlegen 127

anrufen 94, 122

auf Landkarte finden 123

aus Liste löschen 134

aus sozialem Netzwerk 129

bearbeiten 130

E-Mail senden 122

Felder hinzufügen 127

Foto hinzufügen 131

Foto löschen 133

hinzufügen 126

immer an Mailbox 111

Klingelton 112

lokalisieren 198

mit Foto 123

neu 126

SMS senden 122

suchen 125

über Landkarten-App

hinzufügen 129

verknüpfen 133

von Computer

importieren 128

Kontaktdaten

trennen 134

Kontaktdetails 122

Kontakte-App

aufrufen 122

Kontakteintrag

doppelter 133

Kontaktsortierung 124

Kontakt-Widget 330

Konto

einrichten 50

hinzufügen 51, 147

Konto auswählen

für E-Mail 153

Konversation 140

löschen 143

Kopfhörer 39–40

Kopieren

Text 85

Kurzwahl 104

Mailbox 116

Kurzwahleinstellung 104

L

Ländercode 289

Landkarte

Zoom 191

Landkarten-App 129, 189

Lautlos-Modus 58

Lautsprecher 39

anschließen 225

Lautstärke 57

festlegen 307

Musik 223

Lautstärkeregerler 39, 57

Layer

Map-App 191

Verkehrslage 191

Leistungsdauer

Akku 312

Lesen

E-Mail 150

Lesezeichen

auf Home-Bildschirm 164

auswählen 164

hinzufügen 163

im Browser 163

in Tab öffnen 164

löschen 164

Lichtsensor 319

Lied

abspielen 221

Link

in Tab öffnen 164

LinkedIn 180

Linux-Betriebssystem 50

Linux-Verbindung

per USB 277

Live-Hintergrund 295

Logout

Facebook 174

Lookout Mobile Security 331

Löschen

Eintrag im

Anrufprotokoll 102

E-Mail 151

Kontakt 134

Kontaktfoto 133

Lesezeichen 164

Musiktitel 231

Playliste 231

SMS 143

Termin 241

Titel aus Playliste 231

M

Mac-Verbindung

per USB 277

Mailbox 111, 115

abhören 117

einrichten 116

Kurzwahl 116

Mailboxdienst 117

Mailboxeinstellungen 116

Mail-Server 158

Map-App 189

Adresse finden 193

Gespeicherte Orte 197

Kontakt finden 198

Layer 191

Navigation 200

Navigationsmenü 191

Ort als Favorit 196

Orte finden 195

Street View 194

Wegbeschreibung 198

Markieren 84

Media Transfer Protocol 277

Medienobjekt

mit SMS verschicken 142

Megapixel 211

Meine Dateien 283
 Menütaste
 kontextbezogen 57
 MHL-Anschluss 283
 MHL-Kabel 283
 MicroSD-Karte 34
 Dateien übertragen 280
 entfernen 35
 installieren 34
 Micro-USB-Anschluss 37
 Mikrofon 39
 Mikrofon-Symbol 82
 MMS 142–143
 MMS-Nachricht
 deaktivieren 286
 Mobile High-Definition
 Link 284
 Mobiler Hotspot 266
 Mobiles Internet 262
 Mobiles Netzwerk 262
 Mobilfunkanbieter
 Mailbox 115
 Mobilfunkstandard 262
 MPEG4-Format 208
 MTP 277
 Multifunktionsbuchse 39
 Multimedia-Nachricht 141
 erhalten 143
 teilen 143
 Musik
 hören 221
 kaufen 228
 Playliste 229
 speichern 223
 Speicherort 221
 Zufallswiedergabe 221
 Musik-Bibliothek 220
 Musiktitel
 löschen 231
 Muster-Sperre 48, 303

N

Nachrichten-App 138
 festlegen 138
 Navigation
 beenden 200
 mit Map-App 200
 ohne Sprachführung 201
 starten 200
 Navigationsbenachrichtigung 201
 Navigationsmenü 191

Navigationssystem 200
 Navigationstaste 56
 Netzwerk
 mobiles 262
 öffentliches 265
 Neuer Kontakt 126
 Neustart 316
 NFC-Funk 272

O

Öffentliches Netzwerk 265
 Offline-Modus 287
 Öffnen
 E-Mail-Anhang 155
 OneDrive 281
 Online-Sicherheit 170
 Ordner 62
 auf Smartphone 280
 DCIM 280
 DCIM/Camera 283
 Download 280, 283
 für Apps 299
 Music 280, 283
 öffnen 279
 Ort
 als Favorit 196
 Orte finden
 Map-App 195
 Ortung 331

P

Passwort
 Bildschirmsperre 304
 Passwort-Sperre 48, 303
 Pause hinzufügen 104
 Picture Transfer Protocol 277
 PIN
 Bildschirmsperre 304
 PIN-Sperre 48, 303
 Plan B 331
 Play-Books-App 241
 Playliste 229
 anzeigen 229
 löschen 231
 neue anlegen 230
 öffnen 229
 Titel hinzufügen 229
 Titel löschen 231
 Play-Movies-App 245
 Play-Music-App 219
 Bibliothek 220
 Play-Store-App 249

POP3 147
 Posteingang 147
 Posten
 in Facebook 174
 Powerbanks 288
 Protokoll 101
 PTP 277

Q

QR-Code 273
 Qualitätseinstellung
 Video 210
 Querformat 59, 320
 Webseite 161
 QWERTZ-Layout 75

R

Radio-App 231
 Reiseroute 199
 Reset 317
 Roaming 285
 deaktivieren 286
 Roaming-Gebühr 286
 Roaming-Symbol 94
 Routenplaner 198
 Widget 331
 Rückwärtige Kamera 39
 Rufumleitung 109
 O2 110
 über Mobilfunkanbieter 110

S

Samsung Kies 314, 329
 Samsung Kies Utility
 277
 Schnelleinstellung 65
 Schreiben
 E-Mail 152
 SMS 139
 Schriftgröße einstellen
 Browser 169
 Schutzfolie 314
 Schutzhülle
 Ladefunktion 328
 Seite
 hinzufügen 301
 Selbstaufnahme 211
 Selfie 211
 Senden
 E-Mail 153
 SMS 139

- Sendereichweite 94
 - Shuffle 221
 - Sicherheitseinstellung
 - Browser 169
 - Sicherheitskopie 314
 - Signalstärke 93–94
 - Signatur
 - für E-Mail 157
 - in Email 157
 - in Gmail 157
 - SIM-Karte
 - einsetzen 33
 - Sky-Map-App 203
 - Skype 181
 - Anruf ins Ausland 289
 - Benachrichtigungssymbol 183
 - Chat beenden 183
 - herunterladen 181
 - Textnachrichten 182
 - Videoanruf 183
 - Skype-Konto 182
 - Smartphone
 - ausschalten 53
 - drehen 59
 - einschalten 45, 47
 - entsperren 48
 - im Auto aufladen 37
 - Komponenten 31
 - konfigurieren 46
 - lautlos stellen 58
 - Lautsprecher anschließen 225
 - öffnen 31
 - schließen 36
 - sperrern 52
 - zurücksetzen 317
 - Smartphone-Speicher 281
 - SMS 137
 - Allen antworten 140
 - erhalten 141
 - Medienobjekt
 - anhängen 142
 - mit Medienobjekt 141
 - schreiben 139
 - senden 139
 - weiterleiten 141
 - SMTP 147
 - Song
 - wiederholen 221
 - Sortierung
 - Anrufprotokoll 101
 - Kontakte 124
 - Sound Search 224
 - Soziales Netzwerk 171
 - Kontakt 129
 - Speichern
 - in Cloud 281
 - Musik 223
 - Speicherort 280
 - Fotos 207
 - Musik 221
 - Speicherplatz 281
 - S Pen 40
 - Sperrbildschirm 47–48
 - entsperren 47
 - Muster-Sperre 305
 - Sperrbildschirm-Widget 324
 - Spiel 241
 - Spiele-App 241
 - S Planner 237
 - Spracheingabe
 - aktivieren 81
 - Standard-App wählen 325
 - Standard-E-Mail-Dienst 146
 - Standbild
 - Video 208
 - Standort
 - aktivieren 192
 - eigener 190
 - senden 194
 - Standortdienst 192
 - Standorterkennung 170
 - deaktivieren 170
 - Startbildschirm 293
 - Startseite 160
 - Browser 168
 - festlegen 168
 - leere Seite 169
 - Statusleiste 61
 - Streaming Musik 232
 - Suche
 - Google Play Store 249
 - Google-Widget 165
 - nach Adresse 195
 - nach Geschäften 196
 - nach Kontakt 125
 - Suchen
 - nach E-Mail 150
 - Surfen
 - Inkognito 165
 - Surftipp 160
 - Synchronisieren
 - Musik 226
- ## T
- Tab
 - in Browser 164
 - leeren Tab öffnen 164
 - schließen 164
 - Tag
 - anhängen 176
 - Namen 176
 - Taschenrechner 235
 - wissenschaftlich 235
 - Taskmanager 324
 - Tastatur 73
 - Tastatur-Einstellung 76
 - Taste
 - Home-Bildschirm 39
 - Tastenfeld
 - Telefon 90
 - Teilen
 - E-Mail-Anhang 155
 - Multimedia-Nachricht 143
 - Standort 195
 - über Cloud 281
 - Webseite 166
 - Telefon
 - Tastenfeld 90
 - Telefonanruf 90
 - Telefon-App 62, 90, 103
 - Telefon-Chronik 101
 - Telefonprotokoll
 - Kontakt hinzufügen 126
 - Telefonstatus 61
 - Termin
 - anlegen 239
 - bearbeiten 240
 - Details 238
 - Erinnerung 240
 - löschen 241
 - Tagesereignis 240
 - Wiederholung 240
 - Zeitzone 241
 - Terminkalender 236, 239
 - Tethering 266
 - Text
 - ausschneiden 85
 - auswählen 84
 - bearbeiten 83
 - einfügen 85
 - kopieren 85

Textauswahl
 aufheben 84
 Texteingabe 76
 diktieren 82
 Fingergesten 80
 Texterkennung 79
 aktivieren 79
 Textnachricht 137
 löschen 143
 schreiben 139
 Textnachrichten
 mit Skype 182
 Timeout
 Bildschirmsperre 306
 für Bildschirm 53, 308
 Touchscreen
 bedienen 55
 Touchscreen-Geste 55
 TuneIn Radio 231
 Tweet 178
 Twitter 177
 Konto anmelden 178

U

Überhitzungsproblem 320
 Uhrzeit 233
 Umleiten
 Anruf 109
 UMTS 262
 Upload 167
 USB-3.0-Anschluss 276
 USB-3.0-Kabel 276
 USB-Anschluss 39
 USB-Hub 276
 USB-Kabel 276
 trennen 278
 USB-Tethering 267
 USB-Verbindung 276
 konfigurieren 276

V

vCard 128
 Verbindung
 mit WLAN-Netz 264
 mobiles Internet 262
 per USB 276

zu Linux 277
 zu Mac 277
 Verknüpfen
 Kontakt 133
 Verlauf 162
 löschen 162
 Verpasster Anruf 100
 Version
 nachschauen 23
 Vibration 308
 Vibrieren 58
 Video 208
 aufnehmen 208
 Dateiformat 208
 Qualität 210
 Speicherort 208
 Standbild 208
 Videoanruf
 Skype 183
 Video-Modus 208
 Video-Telefonat 181
 Vordere Kamera 39

W

Wallpaper 294
 Warteschleife 106
 Webseite
 aufrufen 162
 im Querformat 161
 Link 162
 neu laden 162
 teilen 166
 verschieben 161
 Zoom 161
 Wecker-App 233
 Weckruf
 erstellen 234
 löschen 235
 Wegbeschreibung
 Map-App 198
 Weiterleiten
 E-Mail 151
 SMS 141
 Weiterleitungsfunktion 109
 Werkseinstellung 317
 Widget 61, 67, 297

Direktwahl 330
 Gerätwartung 299
 hinzufügen 297
 neu anordnen 300
 Routenplaner 331
 verschieben 330
 Wiederholen
 Songs 221
 Wi-Fi Direct 266
 Windows Media Player
 226
 Wischen 56
 WLAN 159, 262
 aktivieren 263
 deaktivieren 263
 hinzufügen 264
 Passwort 264
 verbinden ins 263
 WLAN-Netzwerk
 einrichten 266
 WLAN-Router
 mit WPS 266
 WLAN-Status 264
 WLAN-Verbindung 264
 Wörterbuch 330
 Wort hinzufügen 330
 WPS 266

X

XT9-Tastatur 76

Y

YouTube-App 245

Z

Zeichen
 Bildschirmtastatur 77
 Zeigegerät 40
 Zeitzone 241
 Zoom
 Landkarte 191
 Zufallswiedergabe 221
 Zurücksetzen
 Smartphone 317
 Zurück-Taste 56
 Zwischenablage 85

